

Anleitung zum Wechsel einer Gerätekarte (gSMC-KT) bei einem Konnektor im Rechenzentrum (TiaaS Client)

Stand: 01.02.2024



Inhaltsverzeichnis

1.	Voraussetzungen	3
2.	Ablauf	3
3.	Kartenterminal Pairing entfernen	3
4.	gSMC-KT im Kartenterminal austauschen	4
5.	Kartenterminal Pairing wiederherstellen	6
6.	Kartenterminal neu zuweisen	8



1. Voraussetzungen

Bitte prüfen Sie vorab, ob folgende Voraussetzungen für den Wechsel der gSMC-KT erfüllt sind.

- ein Rechner mit Online-Zugang und einer aktiven Verbindung zum Konnektor
- Neue Gerätekarte liegt vor (gSMC-KT)

Hinweis:

Um die Verbindung zum Konnektor zu prüfen, öffnen Sie einen Browser und rufen folgende Adresse auf: <u>http://localhost:8080/</u>

RISE TI as a service	Konnektor Status		
Konnektor	vKonnektor Verbindung		
Kartenterminals	Aktiv		

2. Ablauf

Der Wechsel einer gSMC-KT bei einem Konnektor im Rechenzentrum erfolgt durch folgende 4 Schritte:

- 1. Kartenterminal Pairing entfernen
- 2. gSMC-KT im Kartenterminal austauschen
- 3. Kartenterminal Pairing wieder herstellen
- 4. Kartenterminal neu zuweisen

3. Kartenterminal Pairing entfernen

Öffnen Sie die Konnektorverwaltung, indem Sie über einen Browser (z.B. Edge, Firefox) folgenden Link in der Adressleiste <u>http://localhost:8080</u> eingeben.

Achtung: wurde bei der Installation ein anderer Port als 8080 angegeben, muss dieser verwendet werden.

Über den Bereich "Kartenterminals" auf der linken Seite werden alle verbundenen Kartenterminals angezeigt.

Notieren Sie die Lokale **IP-Adresse** des Kartenterminals, damit diese beim Wiederherstellen des Pairings später verwendet werden kann.



Entfernen Sie nun das Kartenterminal durch einen Klick auf die 3 Punkte neben dem entsprechenden Kartenterminal und klicken Sie auf "Kartenterminal entfernen…"

RISE TI	Kartenterminals + Hinzufügen				
	HOSTNAME .	LOKALE IP-ADRESSE .	MAC-ADRESSE .	PORT • STATUS •	PROXY-STATUS PROXY-PORT
🔶 Konnektor	DRGA6100-0240000006530	10.4.0.22	00:0D:F8:0C:34:E1	4742 AKTIV VERBUN	AKTIV 9000
Kartenterminals					Kartenterminal neu verbinden Admin-Session Pin hinterlegen
🚃 Karten					Kartenterminal entfernen
PR0XY-ST	ATUS • PROXY-PORT •				
AKTIV	9000	-			
	Kartenterminal neu verbinden.				
	Admin-Session Pin hinterlegen				
	Kartenterminal entfernen				
L	Kartenterminal entfernen				

Bestätigen Sie nun das Entfernen des Kartenterminals mit "Ja":



Eine grüne Benachrichtigung oben rechts zeigt an, dass das Entfernen erfolgreich war:



4. gSMC-KT im Kartenterminal austauschen

Die alte gSMC-KT befindet sich meist in einem der beiden Seitenslots (3 und 4 siehe Abbildung) und ist häufig durch einen Sicherheitsaufkleber abgedeckt. Der Aufkleber muss für den Wechsel der g-SMC-KT entfernt werden



Orga 6141:



Cherry ST-1506:



Die neue gSMC-KT wird für den Kartenslot 3 oder 4 aus der Halterung gedrückt (SIM-Karten Größe).

ingenico	gSMC-KT verbaut in Terminal: Standort Seriennummer
gSMC-KT Karte für Ihr eHealth Kartenterminal	ingenico
 Birechen Sie das SM Härtennodul virsichtig aus der Kahle heraus und setten Sie es genöß der Bischveiberig in der Biskinningsanleitung den Terminati ein. 	
 Dewahren Sie diese Karte zutammen mit der Kurzanleibung des Karten- terminass auf, damit Sie die Infor- mationen auf der Racksalte einer atriffbereit fubori. 	



Bei den Slots 3 und 4 sitzt die alte gSMC-KT fest im Kartenslot. Um diese zu entfernen, wird eine größere Karte z.B. eine Versichertenkarte genutzt. Mit der Ecke der größeren Karte wird die alte gSMC-KT im Kartenslot gedrückt. Nach loslassen springt diese ein wenig heraus, sodass diese leicht entfernt werden kann.

Die neue gSMC-KT wird wie auf dem Bild unten gesteckt. Die abgeschrägte Seite befindet sich rechts und der Goldkontakt zeigt von einem weg. Durch Nachdrücken mit der größeren Karte greift der Einrastmechanismus und die neue gSMC-KT rastet in dem Karteneinschub ein.



5. Kartenterminal Pairing wiederherstellen

Nachdem die gSMC-KT getauscht haben, wird das Kartenterminal wieder mit dem Konnektor gepaired.

Um das Kartenterminal wieder hinzuzufügen, klicken Sie in der Verwaltungsoberfläche <u>http://localhost:8080</u> im Bereich "Kartenterminals" auf "+ Hinzufügen".



Geben Sie nun die benötigten Daten ein:

Netzwerkadapter: hier wählen Sie den Adapter bei dem die ersten 3 Zahlen mit der notierten Adresse des Kartenterminals übereinstimmen. (Bsp 192.168.178.)

IP-Adresse des Kartenterminals: hier geben Sie die notierte IP-Adresse des Kartenterminals ein z.B. 192.168.178.210.

Admin-Session PIN speichern: aktivieren Sie diese Option.

Administrations PIN: geben Sie die 8-Stellige Administrationspin Ihres Kartenterminals ein.



Kartenterminal hinzufügen ×				
NETZWERKINTERFACE				
Lenovo USB Ethernet - 10.4.0.137				
KARTENTERMINAL IP-ADRESSE				
10.4.0.22				
Admin-Session PIN speichern				
ADMIN-SESSION PIN				
	6			
Abbrechen	hinzufügen			

Nach dem Klick auf Kartenterminal hinzufügen, erscheint ein grüner Haken.

Nach kurzer Zeit erscheint eine Meldung am Kartenterminal. Diese muss am Kartenterminal mit OK bestätigt werden.

Kartenterminal hinzufügen ×				
NETZWERKINTERFACE				
Lenovo USB Ethernet - 10.4.0.137				
KARTENTERMINAL IP-ADRESSE				
10.4.0.22				
Admin-Session PIN speichern				
 Pairing-Informationen vom Kartenterminal abrufen Pairing wird durchgeführt (Bestätigung am Kartenterminal erforderlich) 				
Abbrechen Kartenterminal hinzufügen				

Bestätigen Sie nun die Meldung auf dem Kartenterminal mit OK.

Erscheint der erste grüne Haken nicht, starten Sie bitte das Kartenterminal neu. (Stromlos)

KT:000DF8:0C34E1 MIT KON:kon07ru-rz06 PAIREN OK?
ORGA



Informa	ationsmodell übermitteln	×				
Sie haben es f müssen Sie ni Navigieren sie OK	ast geschafft! Um das Kartenterminal verwenden zu ur noch Ihre Arbeitsumgebung am vKonnektor hinterl zum Menüpunkt Arbeitsumgebung, um diese einzuri	können, egen. ichten.				
HOSTNAME .	LOMALE IP-ADRESSE .	MAC-ADRESSE •	PORT •	STATUS .	PROXY-STATUS .	PROXY-PORT
0RG48100-02410000008530	10.4.0.22	00:00:F8:00:34:£1	4742	AKTIV	AKTIV	9000

In der Verwaltungsoberfläche wird unter "Karten" die neue gSMC-KT mit neuem Ablaufdatum angezeigt.

RISE TI as a service	Karten		
	KARTENTYP 🗢		
- Konnektor	gSMC-KT		
Kartenterminals	EGKG2_1		
Karten	SMCBG2_1		
A sheiteum sehung			

6. Kartenterminal neu zuweisen

In der lokalen Verwaltung <u>http://localhost:8080</u> unter dem Punkt "Arbeitsumgebung" muss das Kartenterminal dem Arbeitsplatz neu zugewiesen werden.

Klicken Sie dazu auf Arbeitsumgebung einrichten und wählen Sie anschließend unter Arbeitsplatz das Kartenterminal als Lokales Kartenterminal aus.

Arbeitsumgebung einrichten

Mandant-391234511-PVS



Arbeitsplätze ()

Arbeitsplatz hinzufügen 🔻

391234511-A ×

Lokales Kartenterminal 🕕

Lokales Kartenterminal zuordnen 👻

00:0D:F8:0C:34:E1(0RGA6100-02410000006530)

- . _.....

Klicken Sie nach dem Auswählen auf "Arbeitsumgebung speichern" um die Konfiguration zu speichern.

Es erscheint eine grüne Meldung, dass die Übertragung erfolgreich war.



Wenn alles funktioniert hat, wird der gSMC-KT Slot des Kartenlesegerätes mit einem Siegelaufkleber zugeklebt.

Die Aufkleber werden zusammen mit der gSMC-KT ausgeliefert.